

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取, 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



聲寶五刀頭水洗式刮鬍刀 使用説明書

EA-Z907WL



## 使用方法

- 首次使用時,需將機體充滿電後方可使用:將充電器之連接孔連接機體底部之充電插孔, 再將充電器之插頭確實插入家中的插座中(請確定家中使用電壓是110V)(如圖1、2)。
- 接上電源時,機體上會亮起"♠"表示充電中(如圖3),充電時間至少要16小時,充電完成後 ,將插頭拔掉即可使用。

### 注意: 充電時間不能超過24小時。

#### 使用刮鬍刀功能

- 將防塵罩從機體上取下(如圖4)。
- 按下機體上的開/關鍵,此時機體上的電力顯示燈(綠燈)" 8 "亮起,顯示目前電力已充滿可開始操作(如圖5)。
- 每次充飽電後約可使用10天。
- 當電力顯示燈" 图"漸暗或熄滅,表示電池電力用盡,請再次充電。(充電時間16~24小時,勿超過24小時)
- 不可在充電時使用!無法確實充電,將減少電池壽命。
- 以來回左右方式將鬍鬚刮除乾淨(如圖6),不使用時請按下開關鈕關閉電源。
- 使用完畢請立即清潔刀頭,延長刀頭使用壽命(清潔部分請參考清潔與保養部份)。

## 使用鬢角刀功能

- 將機體翻轉至背面,將鬢角刀推鈕往上推打開鬢角刀(如圖7、8)。
- 先將鬢角刀至於欲修剪部份後,再按下開關鍵後即可開始修剪鬢角(如圖9),不使用請按下開關鍵關閉電源。
- 使用完畢請清潔刀頭,延長刀頭使用壽命(清潔部分請參考清潔與保養部份)。

#### **充雷器**

- 請勿讓充電器泡水或浸水,避免充電器發生故障。
- 清潔前請按下開關鍵結束刮鬍或修剪髻角動作。(如圖10)。
- ※最好每次使用完都能立即清洗,避免鬍鬚或毛髮殘留在刀片上,造成日後不好清理。

## 刮鬍刀頭

- 輕掀圓刀網兩側凹陷處即可打開刀網,依序打開四個圓刀網後,中間圓刀網以逆時針方向 輕轉後即可取下。(如圖11、12)。
- 可用所附之清潔小毛刷,刷除刀網上、内部及集屑室的鬍渣。(如圖13)。
- 另外也可將刀頭置於水龍頭下沖洗。(如圖14)。
- ※沖洗完後請將殘留在刀頭上的水分甩乾,並置於陰涼處乾燥後再依序先裝入中間刀頭零件,接著將四個刀頭按壓恢復原位。
- ※請勿用毛巾或紙類擦拭刀頭部份,避免對刀頭造成損壞。
- 機身部份請用擰乾的濕抹布或柔軟的細布擦拭,不可用水沖洗或直接浸泡水中。

# 鬢角刀

- 清潔前請按下開關鈕停止動作。(如圖15)。
- 將鬢角刀推鈕往上推彈出出鬢角刀後,用清潔小毛刷來回清除刀頭上的毛髮渣。(如圖16)。
- 清潔完畢後,請將鬢角刀推回機體内收藏。
- 建議每半年用滑潤油滴抹於鬢角刀頭上可降低刀頭磨損(如圖17)。
  - ※塗抹後,請再用布將油稍微擦拭避免油漬沾於刀頭上。
  - ※潤滑油可至各大五金賣場購買即可。

## 更換刀頭組

- 使用一段時間後(約莫1年),建議更換刀頭組,更換時將刀頭組拔出機體即可。(如圖18)。
- 更換刀頭組時,請對準機身上兩邊凹陷處裝入新刀頭即可(如圖19)。

## 更換電池

- 當正確充飽電後使用時,明顯感覺電力不足,或僅使用1~2次就不運轉了,表示機體内電池該更換了。
- 請聯絡售後服務商或客服人員洽詢更換電池事宜。

## 安全注意事項

- 請勿靠近揮發性油氣的場所使用。
- 請勿自行分解、修理及改造内部零件,有任何故障或異常的問題,請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用!收藏時,請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件,以冤造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗,或直接浸泡水中。
- 若充電器損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- "警告:使用刮鬍刀時不得接近水、洗臉盆及其他容器"
- 機身可拆除的部份,勿用熱水或洗碗機清洗。
- 下列情形發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理。
- 。電源線破損 。插頭鬆動 。碰撞或摔落損壞 。本體不慎掉入水中
- 使用前請參考充電器規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)
- 插拔充電器插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 充電時,請勿讓電源線懸掛於桌腳和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時,請勿按壓刀頭,以冤刀頭損壞。
- 清潔時,本刮鬍刀可置於水下沖洗,但勿讓底部之充電插孔碰水以冤發生故障。
- 充電器不可碰水,以免發生電路故障問題。
- 請收藏放置在堅固穩定的場所--若放在不穩動或傾斜的場所,可能會傾倒。















































